

Das kann Ihr neuer RUFLEX Rolladen



Sieben Tipps zu Ihrem Rollladen



Schlafen wird zum Traum

Schlafmediziner empfehlen im Schlafzimmer eine komplette Abdunkelung, was Rollläden im Gegensatz zur Lamelle gewährleisten. Mit dem Schlafhormon Melatonin leitet die innere Uhr des Menschen den Nachtrythmus ein. Das passiert meist abends, wenn es dunkel ist. Wenn die Zirbeldrüse im Gehirn Melatonin ausschüttet, wird man müde. Solange man schläft, produziert die Zirbeldrüse das Schlafhormon weiter, frühmorgens um drei Uhr ist die Ausschüttung am höchsten. Natürlicherweise stoppt erst das Tageslicht die Melatonin Produktion und man wird wach. Deshalb sollten die Rollläden automatisch beim ersten Tageslicht herauf gelassen werden.



Wärmespeicher

Um die grösstmögliche Wärmedämmung zu erreichen, muss die Wärmeschutzfläche ROLLADEN aussen vor dem Fenster angebracht werden. Hierbei ist von entscheidender Wichtigkeit, dass zwischen der äusseren Ebene des Fensterrahmens und der Wärmeschutzfläche – ROLLADEN ein ruhendes Luftpolster entsteht. Der Rollladen richtig vor Fenster oder Tür angebracht, ist in der Lage, den Wärmeverlust (Heizenergieverlust) um 50% zu vermindern.



Hitzeblocker

Wichtig für eine energiesparende Beschattung eines Gebäudes ist es, die Hitze auszusperren und nicht mit stromzehrenden Klimageräten aus dem Haus zu drängen. Heruntergelassene Rollläden bieten einen sehr guten Hitzeschutz im Sommer.

Halten Wind und Wetter stand

RUFALEX-Rollläden - der optimale Windblocker.

Durch Bürsten in der schmalen Führungsschiene ist auch bei höchsten Windgeschwindigkeiten garantiert kein Klappern hörbar.

RUFALEX bietet geprüfte und bestätigte Qualität mit patentierter Windlast-technologie.



Gewähren Sie keine Einblicke

Rollladensysteme bieten einen absoluten Sichtschutz. Diese können im Vergleich zu anderen Sichtschutzvarianten komplett geschlossen werden. So schützen Sie Ihre Privatsphäre.



Einbrecherhemmung durch geprüfte Qualität

Um dem Ruf als Hersteller von Hochsicherheitsprodukten gerecht zu werden, hat RUFALEX seine Rollläden durch Fachleute auf Einbruchssicherheit hin prüfen lassen. Das Resultat der Schweizerischen Fachstelle für Sicherheitsfragen (fasif) bestätigt: Die RUFALEX -Rollläden bilden eine zuverlässige Schutzmassnahme in Bezug auf Einbruchshemmung.

Sicherheit gewinnen Sie durch das Sicherheitspaket (Hochschiebesicherung), ein Endschienenschloss oder einen geprüften Sicherheitsrollladen.



Keine Reparaturen

RUFALEX setzt auf hochwertige und innovative Schweizer Qualität. Dies zeigt sich in der langen Lebensdauer und der wartungsarmen Nutzung, was zu einer guten Rendite führt.

Dank der hochwertigen verwendeten Materialien steht unser Sortiment für einen jahrelangen sorgenfreien Gebrauch.





Bedienung

Manueller Antrieb

Die Bedienung erfolgt mit Handkurbel.

Geben Sie darauf acht, dass Sie Ihr Produkt nicht mittels zu grossem Krafteinsatz über die Endlage des Getriebes kurbeln.

Bei Frost darf der angefrorene Rollladen nicht mit Gewalt hochgekurbelt werden. Im entstehenden Schadenfall kann keine Haftung übernommen werden.

Motorisierter Antrieb

Den motorisierten Antrieb gibt es verkabelt oder mit Funk.

Die Bedienung erfolgt über zentrale oder lokale Hand-/Wand-Schalter durch Drücken der Auf-, Stopp- oder Abtaste.

Der Motor schaltet bei angefrorener Endschiene automatisch ab.

Vorsicht: Durch nervöses, mehrmaliges Betätigen derselben Taste auf dem Bediengerät innerhalb von Sekunden, kann die bauseitig eingestellte Endlage des Motors gelöscht werden.

Weitere Informationen zu Ihrem Bediengerät finden Sie in der spezifischen Anleitung.

Das intelligente Funksystem

Bedienung und Energiesparen leicht gemacht

Wenn Sie über ein System mit Funk verfügen, können Sie eine Zwischenposition programmieren. Fahren Sie dazu mit dem Rollladensystem auf die gewünschte Position und halten Sie die mittlere Taste (Stopp Taste) gedrückt, bis das Rollladensystem ungefähr 2 cm nach oben und wieder nach unten fährt. Durch das kurze Drücken der Stopp-Taste fährt das Rollladensystem jetzt automatisch auf Ihre programmierte Zwischenposition.

Wir empfehlen folgende Zwischenpositionen:

Lüftungsposition im Schlafzimmer:

Rollladensystem ca. 2 cm über der Fensterbank stoppen und Position speichern. Dadurch sind alle Lichtschlitze geöffnet (falls vorhanden) und es kann optimal frische Luft in Ihr Schlafzimmer einströmen.

Komfortposition in Wohn- und Büroräumen:

Rollladensystem ungefähr 1/3 hinunter lassen und Position speichern. Diese Position ist vom Sonnenstand (Winter, Sommer) abhängig.

Für eine komfortablere Bedienung bei Funk-Systemen

Automatische Positionierung des Rollladensystems:

Mit einem Indoor Sonnen- und Temperatursensor ist das Rollladensystem in der Lage, die Positionierung nach Sonnen- oder Temperaturstand selbständig Ihren Bedürfnissen anzupassen. Diese Erweiterung ist bei Funksystemen ohne grossen Aufwand möglich.

Bestellen Sie die Zusatzteile auf www.roll-laden.ch

Automation:

Bedienelemente, die durch einfaches Programmieren Ihre Rollladensysteme automatisch öffnen und schliessen lassen, sind für alle motorisierten Systeme erhältlich. Für genauere Informationen zu den unterschiedlichen Typen besuchen Sie uns unter www.roll-laden.ch

Zentralsteuerung:

Stellen Sie die Rollladenbewegungen mittels Zeitschaltuhr oder Gruppenszenarien ein.

Mit Zentralsteuerungen besteht die Möglichkeit alle Ihre Rollladensysteme in Gruppen zu speichern und diese unabhängig voneinander, oder alle miteinander zu bedienen. Beispielsweise kann eine Gruppe „Schlafzimmer“ alle Ihre Rollladen im Schlafzimmer steuern oder eine mögliche Gruppe „Parterre“ alle Rollladensysteme im Parterre. Infos unter www.roll-laden.ch



Lüftungsposition



Komfortposition



Sonnensensor



Handsender

Lüftungsposition

1. Rollladen bis ca. 2 cm über der Fensterbank positionieren
2. Halten Sie die Stopp-Taste 5 Sekunden gedrückt. Der Motor fährt ½ Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung.

Kontrolle: Halten Sie ½ Sekunde die Stopp-Taste gedrückt. Der Motor fährt jetzt in die gespeicherte Position

Komfortposition

1. Rollladen ca. 1/3 hinunter lassen Diese Position ist vom Sonnenstand (Sommer, Winter) abhängig.
2. Halten Sie die Stopp-Taste 5 Sekunden gedrückt. Der Motor fährt ½ Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung.

Kontrolle: Halten Sie ½ Sekunde die Stopp-Taste gedrückt. Der Motor fährt jetzt in die gespeicherte Position



Allgemeine Hinweise

Freier Fahrbereich des Rollladens

Achten Sie darauf, dass der Fahrbereich des Rollladens bei Bedienung frei ist (keine Hindernisse in den Fahrbereich stellen wie z.B. Blumenkisten, Stühle, Spielzeug usw.)

Einsatz ausserhalb der Verwendungszwecke

Verwenden Sie das System nur zu vorhergesehenen Zwecken, da dies ansonsten zu Gefahren für den Nutzer, wie auch zu Beschädigungen am System führen kann.

Vereisung

Die Benützung der Rollladensysteme bei Vereisung kann zu Produkteschäden führen.

Positionierung der Bedienelemente

Platzieren Sie die Bedienelemente in Sichtweite der Systeme, nicht aber in den Bereich der beweglichen Komponenten.

Rollladen-Systeme an Türen

Wenn Ihr Rollladensystem über eine Automatik verfügt, kann es Sie unter Umständen ausschliessen. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei Verwendung der Türe die Automatik ausgeschaltet haben.

Motorlaufzeit

Die in den Systemen eingebauten Motoren sind nicht zum Dauerbetrieb geeignet. Der integrierte Hitzeschutz setzt nach ca. 4 Minuten ein und verhindert so die Überhitzung des Motors. Nach ca. 15 Minuten kann das System wieder einwandfrei verwendet werden.

Bedienung

manuell oder motorisiert

Reinigung

Für die Reinigung dürfen weder alkalische, säurehaltige oder abrasiv wirkende Reinigungsmittel sowie keine Hochdruckdampfmethoden verwendet werden. Wir empfehlen, unsere Produkte mit stark verdünnten Reinigungsmitteln, Schwamm oder Lappen zu reinigen und anschliessend mit Wasser abzuspülen.

Pflege und Wartung

Ihr Produkt ist grundsätzlich wartungsfrei. Es sind jedoch Umwelteinflüsse und der Einsatzbereich zu berücksichtigen. Wir empfehlen daher, die Rollladen-Systeme jährlich auf Anzeichen von Verschleiss zu überprüfen und eventuelle Fremdgegenstände zu entfernen (z.B. Laubreste in den Führungsschienen).

Verhalten bei Störungen

Wenden Sie sich bei Störungen und Auffälligkeiten, die auf eine Beschädigung hinweisen an einen RUFALLEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner.

Ersatzteile / Reparaturen

Sie erhalten alle Ersatzteile bei Ihrem RUFALLEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner. Für die Reparatur dürfen nur die von RUFALLEX Rollladen-Systeme AG freigegebenen Produkte verwendet werden.

Teilen Sie Ihrem RUFALLEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner die ID-Nummer Ihres Produktes mit (ist auf der Endschiene eingelasert) und ersparen Sie ihm eine Menge Aufwand, denn mit dieser ID-Nummer ist es für ihn ein Leichtes, eingebaute Komponenten ausfindig zu machen.

Verletzungsgefahr

Berühren Sie keine Teile, welche durch Beschädigung offen liegen (z.B. Kabel).

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäsem Gebrauch oder bei Einsatz ausserhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden ab.

Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig erstellt. Für eventuell vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden. Technische Änderungen am Produkt, sowie in dieser Anleitung sind vorbehalten.



Noch Fragen?

Sollten Sie noch Fragen oder Unklarheiten zum Gebrauch Ihres Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren RUFLEX Rollladen-Systeme AG Fachpartner.

Weitere Informationen auch unter www.rufalex.ch

RUFLEX Rolladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66
www.rufalex.ch, rufalex@rufalex.ch



www.roll-laden.ch