

Votre nouveau volet roulant RUFLEX



Sept astuces au sujet de votre volet roulant



Dormir devient un rêve

Les médecins du sommeil recommandent un obscurcissement complet de la chambre à coucher ce qui est garanti par les volets roulants contrairement aux stores à lamelles. C'est avec la mélatonine, l'hormone du sommeil, que notre horloge biologique nous fait passer en régime nocturne. Ceci se passe en général le soir lorsque la lumière baisse. La glande pinéale libère de la mélatonine, on se sent fatigué. La production de la mélatonine de la glande pinéale se poursuit aussi longtemps que l'on dort, avec une production maximale vers trois heures du matin. C'est la lumière du jour qui stoppe naturellement la production de la mélatonine et on se réveille.

C'est pourquoi les volets roulants devraient remonter automatiquement aux premières lueurs du jour



Réservoir de chaleur

Afin d'obtenir la protection thermique la plus efficace, la surface thermique ROLLADEN doit être installé à l'extérieur de la fenêtre. Il est primordial d'assurer une poche d'air stagnante entre le cadre de fenêtre extérieur et la surface thermique – ROLLADEN. Un volet roulant étant installé correctement devant la fenêtre ou la porte est capable de réduire la perte thermique de 50% (déperdition énergie de chauffage).



Bouclier thermique

Pour assurer une protection solaire économique d'un immeuble, il est important de laisser la chaleur dehors et de ne pas devoir la réduire avec des climatisations consommant beaucoup d'énergie. Des volets roulants baissés garantissent une protection contre la chaleur idéale en été.

Resistance au vent et aux intempéries

Volets roulant RUFALÉX - un barrage contre le vent.

Vous n'entendrez aucun claquement, même par des vents forts, grâce aux brosses intégrées dans les coulisses des volets roulants.

RUFALÉX offre une qualité approuvée et contrôlée avec une technologie prise au vent patentée.



Empêchez toute intrusion extérieure

Les volets roulants offrent une protection absolue contre les regards indiscrets.

Contrairement aux rideaux et aux autres systèmes de protection visuelle, les volets roulants peuvent être complètement fermés pour une protection totale de votre sphère privée.



Effet anti-effraction par une qualité testée

De par sa réputation en tant que fabricant de produits de haute sécurité, RUFALÉX a fait tester ses volets roulants par des spécialistes de la protection anti-effraction. Le résultat du centre suisse des services de sécurité (fasif) le confirme : les volets roulants RUFALÉX représentent une mesure de protection sûre quant à l'effet anti-effraction.

Vous gagnerez en sécurité avec le package sécurité (système de verrouillage), un verrou de lame de fin ou un volet roulant de sécurité certifié.



Pas de réparations

RUFALÉX mise sur une qualité suisse élevée et innovante.

Cela se reflète dans la longévité de nos systèmes et dans l'usage nécessitant peu d'entretien, ce qui les rend très rentable.

Grâce à des matériaux de haute qualité, nos produits garantissent une utilisation insoucieuse durant des années.





Mode d'emploi

Commande manuelle

La manipulation se fait par une manivelle.

Veillez à ne pas remonter votre volet plus haut que la lame de fin de course.

En cas de gel, ne pas remonter le volet roulant gelé brusquement. Toute responsabilité est déclinée en cas d'endommagement.

Commande motorisée

L'actionnement motorisé se fait par câblage ou par système radio.

La manipulation se fait par un émetteur mural ou à main, sur pression des touches « remonter », « stop », ou « baisser ».

Le moteur s'arrête automatiquement si la lame de fin de course est gelée.

Attention : Par pression nerveuse ou répétitive de la même touche en espace de quelques secondes, la fin de course du moteur, réglée par défaut lors de l'installation, peut être supprimée.

Vous trouverez plus d'informations sur votre émetteur dans le mode d'emploi spécifique.

Le système radio intelligent.

Réglage et économie d'énergie facile

Si vous êtes équipé d'un système radio vous pouvez programmer une position intermédiaire. Baisser votre volet roulant jusqu'à la position souhaitée et maintenez la touche « stop » enfoncée jusqu'à ce que votre volet roulant remonte d'env. 2 cm et redescend. Par courte pression de la touche « stop », votre volet roulant s'arrête automatiquement à votre position intermédiaire programmée.

Nous vous conseillons les positions intermédiaires suivantes :

Position d'aération dans la chambre à coucher :

Arrêtez votre volet roulant 2 cm avant le seuil de fenêtre et sauvegardez la position. Ainsi toutes les fentes de lumières sont ouvertes (si existantes) et l'air frais peut entrer dans votre chambre à coucher.

Position confort au salon et au bureau :

Baissez votre volet roulant de 1/3 et enregistrez la position. Cette position est variable en fonction de l'ensoleillement (hiver, été).

Pour un réglage confortable avec système radio

Positionnement automatique du volet roulant :

Grâce au capteur solaire et de température intérieur le volet roulant se positionne automatiquement à la hauteur souhaitée selon l'ensoleillement et la température. Cette option peut être rajoutée aux systèmes radio sans intervention importante. Vous pouvez commander les pièces supplémentaires sur : www.roll-laden.ch

Automatisation :

Les éléments de commande qui permettent une programmation facile pour baisser et remonter vos volets roulants automatiquement, sont disponibles pour tous les systèmes motorisés. Pour plus d'informations sur les différents types disponibles, veuillez consulter notre site internet www.roll-laden.ch

Commande centralisée :

Régler les positions de vos volets roulants avec un minuteur ou avec des scénarios de groupe. Avec les commandes centralisées vous pouvez régler vos volets roulants en groupe, de manière indépendante ou groupée. Par exemple, une commande groupée « chambre à coucher » peut régler tous vos volets roulants dans la chambre à coucher ou un groupe « Rez-de-chaussée » tous vos volets au rez. Infos : www.roll-laden.ch

„Parterre“ alle Rollladensysteme im Parterre. Infos unter www.roll-laden.ch



Position d'aération



Position confort



Capteur solaire



émetteur à main

Position d'aération

1. Baissez votre volet roulant à 2 cm du seuil de fenêtre.
2. Maintenez le bouton stop enfoncé durant 5 secondes. Le volet bouge ½ seconde dans une direction, puis dans l'autre.

Vérification: Appuyer ½ seconde sur la touche stop. Le volet roulant s'arrête à la position enregistrée.

Position confort

1. Baissez votre volet roulant de 1/3.
2. Maintenez le bouton stop enfoncé durant 5 secondes. Le volet bouge ½ seconde dans une direction, puis dans l'autre.

Vérification: Appuyer ½ seconde sur la touche stop. Le volet roulant s'arrête à la position enregistrée.



Informations générales

Champ de mouvement du volet roulant dégagé

Veillez à ce que la zone de mouvement du volet roulant soit dégagée lors de son activation (pas d'obstruction par des bacs à fleurs, chaises, jouets, etc.)

Utilisation autre

Utilisez le système de volet roulant uniquement pour les applications prévues afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur ainsi que d'endommagement du système.

Gel

L'utilisation du volet roulant gelé peut entraîner un endommagement du produit.

Positionnement des émetteurs

Placez vos émetteurs à distance visible de vos volets roulants mais pas dans les zones des composants mobiles. en.

Systèmes de portes

Si votre système volet roulant dispose d'une automatisation, il pourrait vous enfermer dehors. Rassurez-vous que votre automatisation est éteinte lorsque que vous utilisez la porte.

Durée de marche du moteur

Les moteurs incorporés dans les systèmes volets roulants ne sont pas destinés à fonctionnement continu. La protection contre la surchauffe intégrée s'enclenche après 4 minutes et évite ainsi la surchauffe du moteur. Après 15 minutes le système peut être réutilisé normalement.

Commande

Manuelle ou motorisée

Nettoyage

Ne veuillez pas utiliser des détergents alcalins, abrasifs ou acides ainsi que des appareils à vapeur. Nous recommandons de nettoyer nos produits avec des détergents fortement dilués, une éponge ou un chiffon et de les rincer à l'eau par la suite.

Soin et entretien

Votre produit ne nécessite pas d'entretien, mais veuillez prendre en compte les impacts environnementaux et les domaines d'application. Nous vous conseillons de faire vérifier vos systèmes volets roulants annuellement pour détecter tout signe d'usage et d'enlever des objets étrangers (feuilles mortes dans les coulisses).

Que faire en cas de panne ?

En cas de panne ou dysfonctionnement, veuillez vous adresser à un de nos partenaires professionnels RUFLEX Rollladen-Systeme AG.

Pièces détachées/ Réparations

Les pièces détachées sont disponibles auprès de votre partenaire professionnel RUFLEX Rollladen-Systeme AG. Uniquement des pièces approuvées par RUFLEX Rollladen-Systeme AG peuvent être utilisées pour les réparations.

Veuillez transmettre le numéro ID de votre produit (gravé sur la lame de fin) à votre partenaire professionnel RUFLEX Rollladen-Systeme AG ce qui lui permettra de retrouver facilement les pièces nécessaires.

Risque de blessure

Ne touchez aucune pièce qui est endommagée ou qui est ouverte. (p.ex. câble).

Responsabilité

En cas de non respect de ce mode d'emploi et des conseils et informations indiqués, d'un usage ou d'une utilisation non conforme, le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou endommagement.

Toute responsabilité est déclinée pour des dégâts indirects sur tous types d'objets ou personnes .

Mentions légales

Ce mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Toute responsabilité en cas d'éventuels erreurs et leurs conséquences est déclinée. Sous réserve de modifications techniques aux produits ainsi que de modifications de ce manuel.



Des questions?

Vous avez des questions ou nécessitez des informations supplémentaires sur l'utilisation de votre produit ? Veuillez vous adresser à votre partenaire professionnel RUFLEX Rolladen-Systeme AG

Plus d'informations: www.rufalex.ch

RUFLEX Rolladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66
www.rufalex.ch, rufalex@rufalex.ch



www.roll-laden.ch