

Massdefinitionen Fachbuch Sonnenschutz

Kurzbezeichnungen, Begriffe und Definitionen

Stand: 05. Juni 2020

Vorbereitet durch die Autoren Fachbuch Sonnenschutz am 21.04.2020

Überarbeitet durch die TK VSR am 26.05.2020

Hinweis für Kurzbezeichnungen: alle Kurzbezeichnungen für Masse werden klein geschrieben und alle Kurzbezeichnungen für Produkte werden gross geschrieben.

Kurzbezeichnung	Begriff	Definition	Bemerkung
Allgemeine Bezeichnungen			
bk	Breite Konstruktion	Hinterkant Führung bis Hinterkant Führung oder äusserste Breite des Systems	
bl	Breite Licht	Gemessene Breite am Bau	
	Achsmass	Mitte bis Mitte z.B. Mitte Seil/Stab bis Mitte Seil/Stab oder Mitte Halter bis Mitte Halter	Benötigt keine Abkürzung
hk	Höhe Konstruktion	Unterkant Führung bis Oberkant System/Anlage Bei Lamellenstoren Oberkant Montageträger/Kanalträger	Achtung Skizzen unklar in Fachwörterverzeichnis und Fachbuch Grundlagen Sonnenschutzsysteme 2010
ht	Höhe Total	Gemessene Höhe am Bau Oberkant fertig Brüstung/Boden bis Oberkant fertig Sturz	
hl	Höhe fertig Licht	Gemessen am Bau Oberkant fertig Brüstung/Boden bis Unterkant fertig Sturz/Blende	
hs	Höhe Sturz	Unterkant fertig Sturz/Blende bis Oberkant fertig Sturz/Blende	
hm	Montagehöhe	Oberkant fertig Boden bis Oberkant fertig System/Anlage	
p	Pakethöhe	Unterkant Endschiene/Kanal bis Oberkant fertig System/Anlage	
tn	Tiefe der Nische	Auch Sturztiefe oder Schachttiefe	
tgn	Tiefe Getriebenische	Leibung bis Hinterkant Getriebenische	
hgn	Höhe Getriebenische	Mass Unterkant Getriebenische bis Oberkant Getriebenische	Anfangspunkt oder Endpunkt muss definiert werden
dk	Kupplungsdistanz	Distanz der Kupplung Hinterkant Führung bis Hinterkant Führung	Gemäss Fachwörterverzeichnis

Kurzbezeichnung	Begriff	Definition	Bemerkung
gm	Getriebemass +/-	Hinterkant Führung bis Mitte Durchführung	
rva	Rechts von aussen	Rechts von aussen	
rvi	Rechts von innen	Rechts von innen	
lva	Links von aussen	Links von aussen	
lvi	Links von innen	Links von innen	
M	Motor	Antriebsart Motor im Grundrissplan	
K	Kurbel	Antriebsart Kurbel im Grundrissplan	
lk	Kurbellänge	Unterkant Griff bis Oberkant Kurbelrohr	
lkd	Kurbellänge bis Mitte Durchführung	Unterkant Griff bis Mitte Durchführung	
GK	Gelenkkurbel	Kurbel mit Gelenk	
EHK	Einhängekurbel	Kurbel ohne Gelenk	
Lamellenstoren			
ll	Lamellenlänge	Schnittlänge	
Rollladen			
lw	Walzenlänge	Schnittmass Walzenprofil	
lf	Führungslänge	Schnittmass Führungsprofil	
ha	Höhe Anschlag	Unterkant Führung bis Unterkant Anschlag	
ai	Abrollung innen	Der Behang wird von der Ansichtsseite innen abgerollt	Ansichtsseite muss definiert sein
aa	Abrollung aussen	Der Behang wird von der Ansichtsseite aussen abgerollt	Ansichtsseite muss definiert sein
	Stabbreite	Unterkant Stab bis Oberkant Stab	Benötigt keine Abkürzung
	Deckbreite	Sichtbare Stabhöhe bei geschlossenem Behang	Benötigt keine Abkürzung
	Nenndicke	Dicke vom Stab bezogen auf den Führungsdurchlass	Benötigt keine Abkürzung
RK	Rollladen-Kasten	Rollladen-Kasten	
kh	Kasten/Kassetten Höhe	Unterkant Kasten/Kassetten bis Oberkant Kasten/Kassetten	nicht hk wegen Höhe Konstruktion
kt	Kasten/Kassetten Tiefe	Vorderkant Kasten/Kassetten bis Hinterkant Kasten/Kassetten	
rkh	Rollladenkasten Höhe	Zur Verfügung stehende Einbau-Höhe	
rkt	Rollladenkasten Tiefe	Zur Verfügung stehende Einbau-Tiefe	
Markisen			
af	Ausfall	Hinterkant Markise bis Aussenkant Ausfallprofil In der Horizontalen gemessen	
asl	Ausladung	Hinterkant Markise bis Aussenkant Ausfallprofil Im Fallwinkel gemessen	
fh	Fallhöhe	Differenzhöhe zwischen eingefahren und ausgefahren	
fw	Fallwinkel	Differenzhöhe in Grad ° zwischen eingefahren und ausgefahren	
hd	Durchgangshöhe	Oberkant fertig Boden bis Unterkant Ausfallprofil/Träger	
Fensterläden			
A	A-Mass	Distanz zwischen Leibung und Mitte des Klobens	
B	B-Mass	Distanz zwischen Fassade und Mitte des Klobens	
C	C-Mass	Falztiefe	
D	D-Mass	Falzbreite	
k	Kröpfung	Bandkröpfung	

Kurzbezeichnung	Begriff	Definition	Bemerkung
T1	Höhe Traverse 1	Höhe Ladenoberkante bis Mitte Traverse 1	
T2	Höhe Traverse 2	Höhe Ladenoberkante bis Mitte Traverse 2	
K1	Klobenauflage 1	Höhe Ladenoberkante bis Auflage Kloben 1	
K2	Klobenauflage 2	Höhe Ladenoberkante bis Auflage Kloben 2	
K3	Klobenauflage 3	Höhe Ladenoberkante bis Auflage Kloben 3	
Innere Abschlüsse			
b	Breite		
h	Höhe		
Hn	Bestellhöhe		
W	Wandmass		
Blenden			In Fachwörterverzeichnis Blende/Abdeckung
hb	Höhe Blende	Unterkant Blende bis Oberkant Blende Höhenmass der vordersten zwei sichtbaren Abkantungen	In Fachwörterverzeichnis Blende/Abdeckung
lb	Länge Blende	Schnittmass ohne oder mit genietetem/geschobenem Seitenboden Mit aufgeschweissten Seitenboden Breite Aussenkant	In Fachwörterverzeichnis Blende/Abdeckung
tb	Tiefe Blende	Vorderkant Blende bis Hinterkant Blende	
ts	Tiefe Seitenboden	Vorderkant Blende bis Hinterkant Seitenboden	
bu	Breite Untersicht	Vorderkant Untersicht bis Hinterkant Untersicht	
lu	Länge Untersicht	Schnittmass	