

Funksteuerungen – SIMU / Elero / Somfy

Für das jeweilige Funksystem sind unterschiedliche Bediengeräte und Funkfunctionalitäten erhältlich. Sei es fest an der Wand montiert oder mit einer Haltevorrichtung für mobile Handsender oder für den Einzel-, Gruppen- oder zeitgesteuerten Betrieb. Bei untereinander kompatiblen Funksystemen wird dies mit den jeweiligen Logos der Technologien vermerkt.



Alle Funkwand- und Funkhandsender SIMU Hz sowie der Sonnensensor SIMU Hz sind kompatibel mit Somfy RTS



Funkwandsender SIMU Hz



1 Kanal
mit Haltekonsole, weiss



mit Memoryfunktion
mit Haltekonsole, weiss, Repetition einer Bewegung (auf/ab). Alle 24 Stunden, mit Restdaueranzeige bis zur nächsten Bewegung



5 Kanal
mit Haltekonsole, weiss



sequentiell
mit Haltekonsole, weiss, sequentieller Modus (auf/stop/ab). Verwendung auch zur Lichtsteuerung von RTS/FRS Lichtempfängern

Funkhandsender SIMU Hz



1 Kanal
mit Haltekonsole, weiss



5 Kanal
mit Haltekonsole, weiss



Color Multi mit 16 Kanälen und LCD-Display
Jeder Kanal kann mit einem Namen versehen werden



Timer Easy
bequem die gewünschte Schaltzeit zur echten Zeit per Memory-Funktion einprogrammieren



Timer Multi mit 6 Kanälen und LCD-Display
Kanäle können mit unterschiedlichen Zeitprogrammen belegt werden

Sonnensensor SIMU Hz



SIMU Sunis
Sendet Funkbefehle an angemeldete SIMU Hz-Antriebe



Alle Funkwand- und Funkhandsender SIMU BHz sind kompatibel mit Somfy iO



Funkwandsender SIMU BHz



1 Kanal
mit Haltekonsole, weiss

Funkhandsender SIMU BHz



1 Kanal
mit Haltekonsole, weiss



5 Kanal
mit Haltekonsole, weiss



a company of TheNiceGroup

Funkhandsender Elero Hz



Lumerotel 2
1 Kanal, silber



Variotel 2
5 Kanal, silber



somfy



Alle Funkwandsender Somfy RTS sowie der Sonnensensor Somfy RTS sind kompatibel mit SIMU Hz



Funkempfänger Somfy RTS



Somfy Universal Receiver RTS
Steuergerät mit integriertem Funkempfänger zur Ansteuerung eines Antriebes, Zwischenpositiv programmierbar, Schutzklasse IP 44

Sonnensensoren Somfy Hz



Somfy ThermoSunis
Sendet Funkbefehle an angemeldete RTS-Antriebe



Somfy RTS/FRS Up Indoor-Version
Steuergerät mit integriertem Funkempfänger zur Ansteuerung eines Antriebes, integrierte Sicherheitsbedienung bei Verlust des Senders, kompakte Bauweise für Unterputz-Montage

somfy



Alle Funkhandender Somfy io sind kompatibel mit SIMU BHz



Funkhandsender Somfy io



Somfy Situo io pure



Somfy Telis 1 io, 1 Kanal



Somfy Telis Compositio io silver
Mögliche Bildung von bis zu 20 Gruppen, grosses Display mit Gruppen-Übersichtsfunktion

Weiterführende Links

- Rolltorsteuerung SIMU RSA Hz
- Sonnensensor SIMU Sunis